



ПРИМЕЧАНИЕ:

Опорное кольцо крепится к ЖБ кольцу анкерными болтами или засыпается щебнем либо заливается бетоном.

Допускается установка в колодец с глубиной залегания выходной трубы 500-955мм (от нижнего лотка до верхнего края верхнего кольца колодца.)

При залегании выходной трубы выше 955мм необходимо переместить опорное кольцо по корпусу биореактора на расстояние Δ . ($\Delta = 955 - h$), где h - глубина залегания выходной трубы.

При залегании выходной трубы ниже 955мм необходимо использование удлинительных горловин.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | AltaBioLite-5 (5+) MC 4 | | | |
|-------------|----------|----------------|--------|---------|----------|------------------------------------|---|------|--------|
| Выполнил | | Трудинов Н. А. | | | 21.02.18 | Alta Bio Lite 5 Монтажная схема | Операция | Лист | Листов |
| Проверил | | Ловцов В. В. | | | 21.02.18 | | MC | - | - |
| Утвердил | | | | | | |  Компания Alta Group | | |
| Заказчик | | - | | | | | | | |
| От.менеджер | | - | | | | | | | |